

ComfortLangschlitzToastAutomat TA 20

petra[®]
electric



(D) Gebrauchsanweisung

(GB) Instructions for use

(F) Mode d'emploi

(NL) Gebruiksaanwijzing



D Gebrauchsanweisung

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Technische Daten

Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1300-1500 W
Schutzklasse: I

Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben werden.
- Den Toaster niemals ohne Aufsicht betreiben.
- Die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen.

- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie Herdplatten o. Ä. stellen und nicht in der Nähe offener Flammen betreiben.
- Den Toaster nicht ohne eingeschobene Krümelschublade betreiben.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz o. Ä. besteht. In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Beim Toasteinlegen beachten, dass sich Brotscheiben nicht verklemmen. Sollte dies doch einmal passiert sein, erst den Netzstecker ziehen und dann die Störung beseitigen.
- **Achtung:** Brotscheiben in Toastern können brennen. Deshalb das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge, Hängeschränke) benutzen und stets beaufsichtigen.
- **Vorsicht, Verbrennungsgefahr:** Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden. Deshalb zum Entnehmen des Toasts die Lifttaste nach oben drücken.
- Nicht mit den Fingern oder Gegenständen wie Gabel, Messer o. Ä. in die Brotschlitze hineinlangen.
- Toaster nur senkrecht stehend und frei aufgestellt betreiben.
- Schlitze während des Toastens nicht abdecken. Keine Brotscheiben oder Brötchen auf das Gehäuse legen, da dies zur Überhitzung im Gerät führt.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - bei Störungen während des Betriebes
 - vor jeder Reinigung und Pflege
 - nach dem Gebrauch.
- Den Toaster nicht in Wasser tauchen.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

petra[®]
electric

men. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Inbetriebnahme

Die nicht benötigte Länge der Anschlussleitung kann am Boden aufgewickelt werden. Den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Toastvorgänge ohne Brot bei maximaler Einstellung ablaufen lassen, um den Oberflächenschutz der Heizelemente zu entfernen. Die dabei auftretende Geruchsbelästigung ist unbedenklich, trotzdem sollte dabei gut gelüftet werden. Vor jedem Einschalten das Gerät etwas abkühlen lassen. Den Drehknopf für den Bräunungsgrad vorerst auf mittlere Stufe stellen. Die Toastscheiben in die Röstschlitze einlegen. Sie sollten nicht dicker als 20 mm sein. Zum Starten die Lift-



taste nach unten drücken. Die **STOP**-Taste leuchtet rot und der Brotlift wird gehalten, bis nach Ablauf der Toastzeit das Gerät automatisch abschaltet. Zur Entnahme die Lifttaste nach oben drücken, dadurch wird der fertige Toast angehoben. Ist der Toast zu hell - eine höhere Einstellung wählen. Ist er zu dunkel, den Drehknopf niedriger einstellen. Die Ziffern 1 bis 7 dienen nur zur Orientierung. Je höher die Einstellung, desto dunkler ist die Röstung. Das Röstergebnis kann bei gleicher Einstellung in Abhängigkeit von der Brotsorte, Größe, Feuchtigkeitsgehalt und Dicke der Scheiben unterschiedlich sein. Deshalb für weniger feuchtes Brot, kleinere Scheiben und auch beim Toasten mit nicht voll bestückten Röstschlitzen eine geringere Einstellung wählen. Wird nur eine Scheibe getoastet, ist die Bräunung auf der innen liegenden Seite etwas intensiver. Bei 2 Scheiben deshalb beide Röstschlitze bestücken.  Bei zu starker Bräunung entsteht Acrylamid. Beim Toasten ist deshalb ein zu starkes Anbräunen zu vermeiden.

STOP Abbruch des Toastvorganges
Sollte während eines Toastvorganges das Brot zu dunkel werden, kann jederzeit durch Drücken dieser Taste abgebrochen werden.



Aufwärmen / Nachtoasten

Wird unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes die Aufwärm-Taste gedrückt, so wird unabhängig vom eingestellten Bräunungsgrad bereits erkalteter Toast wieder knusprig aufgewärmt und zu helles Brot etwas nachgetoastet.



Auftauen

Wird diese Taste unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt, so wird der Toastvorgang automatisch verlängert, um gefrorenes Brot zu toasten.

Brötchenaufsatz

Der Toaster verfügt über einen integrierten Brötchenaufsatz. Er wird aufgestellt indem die Taste nach unten gedrückt wird. Die Brötchen können von beiden Seiten bei jeweils mittlerer Einstellung aufgebacken werden. Zu trockene Brötchen vorher etwas anfeuchten, so gelingen sie besser.

Krümelschublade

Beim Toasten herabfallende Krümel sammeln sich in der Krümelschublade. Zum Entleeren ist diese aus dem Gerät zu ziehen.

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Im Röstschacht an den Gittern und der Heizung festgebackene Krumen mit einem harten Pinsel entfernen. Dabei das Gerät nicht kippen, sonst entleert sich die Krümelschublade in das Geräteinnere. Die Schublade anschließend herausziehen, reinigen und danach wieder einschieben. Den Toaster keinesfalls in Wasser tauchen.

Das Geräteäußere nur mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Garantie-Information

Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch sowie unterbliebene Pflege.

Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche Ansprüche wegen Män-

geln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.



Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2005/32/EG.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an

einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten

GB Instructions for use

Before Using

Read the instructions carefully. They contain important notes for the use, safety and maintenance of the appliance. Keep them in a safe place and transfer them to a possible succeeding user. Only use the appliance for the purpose mentioned in these instructions. When using pay particular attention to the following safety advice.

Technical Data

Rated voltage: 220-240 V 50/60 Hz
Power consumption: 1300-1500 W
Protection class: I

Safety Advice

- Connect the appliance only to a shockproof socket that has been installed according to regulations. The supply line and power plug must be dry.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Do not pull the connection cord over sharp edges or jam it, do not allow it to hang down and protect it from heat and oil.
- Do not place the appliance onto hot surfaces, e.g. hot plate, etc. or near open flames.
- Do not operate the toaster without crumb tray which is part of the appliance.
- Do not pull out the plug by the cord or touch it with wet hands.
- This appliance is not meant to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacities or in absence of the necessary experience and/or knowledge - unless they are supervised by a person responsible for their safety and from whom they get instructions on how to use the appliance.
- Keep out of reach from children.
- If the following happens do not use the appliance and unplug it immediately:
 - the appliance or the cable is damaged
 - any defect after the appliance has accidentally dropped or something similar is suspected.
 In these cases have the appliance repaired.
- When putting in the slices of toast, ensure that the slices of bread do not get jammed. However, should this happen, pull out the plug first and then remove the slices of toast.
- **Caution:** In the event of bread burning the appliance may overheat, therefore never operate the appliance unattended.

ning the appliance may overheat, therefore never operate the appliance unattended.

- **Caution, danger of burning:** The appliance will become very hot, especially in the area of the toaster slots. To remove the bread from the toaster, lift up the pop-up handle.
- Do not insert your fingers or metal objects, knives, forks or similar implements into the bread slots.
- Only operate the appliance while it is vertical and freely placed and on a stable surface.
- Do not cover the bread slots whilst in operation. Never lay bread slices or bread rolls directly on the appliance, as this may cause overheating.
- Disconnect the appliance in these situations:
 - any malfunction during operation
 - prior to cleaning and maintenance
 - after use.
- Do not immerse the appliance in water.
- In the case of misuse, wrong handling or incorrect repair no liability will be taken for possible damages. Claims under guarantee are also excluded in such cases.
- The appliance is not designed for commercial purposes.
- In order to avoid injury, any repairs

petra[®]
electric

of the appliance as well as the exchange of a damaged connection cord should only be carried out by the manufacturer, his authorised service agent or a person having similar qualifications.

Putting into operation

You can store the connection cord not needed at the bottom of the appliance. Put the cable into a suitable mains supply.

Before first use 3 operations without bread are necessary under maximum setting in order to remove the surface protection of the heating elements. The smell which occurs is harmless, nevertheless good ventilation of the air is necessary. Let the appliance cool down before switching it on again.

Put the control knob for browning control on middle setting first. Place the slices of bread into the slots. The slices must not be thicker than 20 mm. In order to start push the lift-handle downwards. The red light comes on when the lift-handle is pushed down. When it pops up the toaster stops automatically and the red light goes out. To remove the bread from the toaster, lift up the pop-up handle. Should the bread be too lightly browned, increase the setting. If it is too dark, lower the setting. The numbers 1

to 7 only serve for your guidance. The higher the number the darker the browning. The browning result can vary according to the kind of bread, the size, the moisture level and the thickness of the slices. Therefore, for a dryer bread use smaller slices and when toasting with only partly filled slots use a lower setting. When toasting only one slice of bread the browning on the inside is more intensive. Therefore, use both slots in case of 2 slices of bread.

 In case of too intensive browning a high quantity of acrylamide arises. Therefore, you should avoid intensive browning.

STOP Interruption of toasting

Should the bread get too dark, the toasting can be interrupted at any stage by pushing this button.

Preheating/Postheating facility

If this button is pressed immediately after switching the appliance on, already cold bread will get once again warmed crustily and bread which is too lightly browned will be browned once again.

Thawing

If the thawing button is pressed immediately after switching the appliance on, the toasting will automatically be extended in order to

toast frozen bread.

Bread roll attachment

The toaster has an integrated bread roll attachment. It is put up by moving the button upwards towards the slots. The bread rolls can be crisped up from both sides when using a medium setting. Moist bread rolls which are too dry before, so that they turn out well.

Crumb tray

During toasting the crumbs which fall down will be collected in the crumb tray. For emptying pull the crumb tray out of the appliance.

Cleaning and maintenance

Before cleaning unplug the appliance and let it cool down. Remove any crumbs stuck to the browning slots and grids and on the heating elements with a brush. Do not tilt the appliance because otherwise the crumb tray would empty into the inside of the appliance. Slide out the tray, clean it and put it again in the appliance. Never immerse the toaster in water. Clean the outside of the appliance with a damp cloth and some detergent only. Do not use caustic or scouring cleansing agents.

For UK use only

1. This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.

2. The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:

Warning - This appliance must be earthed

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

green / yellow: Earth
blue: Neutral
brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow,
- the wire which is coloured blue must be connected to the termi-

nal which is marked with the letter N or coloured black, - the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

3. If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board. If in doubt - consult a qualified electrician.
4. Never use the plug without closing the fuse cover.



The appliance complies with the European directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2005/32/EC.



At the end of its lifetime this product must not be disposed of through the normal domestic waste, but it should be handed to an assembly point for the recycling of electrical and electronic appliances. You can inquire about details at the local administration.

Subject to technical changes.



F Mode d'emploi

Avant usage

Lire attentivement le mode d'emploi. Il comprend des indications importantes pour l'utilisation, la sécurité et la maintenance de l'appareil. Il doit être soigneusement conservé et remis le cas échéant à des utilisateurs ultérieurs. L'appareil ne doit être utilisé que pour une destination prévue conformément à ce mode d'emploi. Respecter les indications de sécurité lors de l'utilisation.

Spécifications techniques

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Puissance absorbée: 1300-1500 W

Classe de protection: I

Indications de sécurité

- Brancher l'appareil uniquement sur courant alternatif: prise de sécurité installée selon les normes en vigueur. Cordon et prise secteur doivent être secs.
- L'appareil ne doit pas être exploité par l'intermédiaire d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Ne pas laisser le toaster sans surveillance.
- Ne pas tirer le cordon sur des bords aigus, ne pas le coincer, ne pas le laisser pendre. Le protéger de l'huile et de la chaleur.
- Ne pas mettre l'appareil sur des surfaces chaudes p.ex. plaques de four etc. ou à proximité de flammes

non protégées.

- Ne pas utiliser l'appareil sans son ramasse-miettes.
- Ne pas brancher la prise ou la débrancher avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (inclus les enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou à défaut un manque d'expérience et/ou de connaissance - sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils reçoivent de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Bien veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher si:
 - l'appareil ou le câble est défectueux
 - l'appareil a reçu un choc violent.
 Veuillez remettre l'appareil au service de réparation.
- En mettant le pain dans l'appareil bien faire attention à ce que les tranches ne se coincent pas. Si cela se produit, débrancher l'appareil afin de retirer le pain et le remettre en place.
- **Attention:** les tranches de pain dans le toaster peuvent brûler. Ne pas l'utiliser à portée ou au-dessous d'objets inflammables (p. ex. des rideaux). Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- **Attention, risque de brûlures:** les fentes du toaster chauffent. C'est pourquoi il est nécessaire de pousser le bouton "lift" vers le haut.
- Ne pas insérer dans les fentes du toaster les doigts ou des objets tels qu'une fourchette ou un couteau.
- N'utiliser l'appareil qu'en position verticale.
- Ne pas couvrir les fentes au moment de l'utilisation. Ne pas placer des tranches de pain ou des petits pains sur l'appareil car cela provoquerait des surchauffes.
- La prise doit être débranchée:
 - lors de perturbations au moment de l'utilisation
 - avant chaque nettoyage
 - après utilisation.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- En cas d'utilisations non conformes ou de réparations effectuées par une personne non qualifiée, notre responsabilité ne sera pas engagée et nous n'assumerons aucun dommage. Dans ces cas, la garantie ne sera pas appliquée.
- L'appareil n'est pas conçu pour l'emploi professionnel.
- Seul le fabricant, son atelier spécialisé ou une personne qualifiée a le droit de procéder à une réparation de l'appareil ou au changement d'un câble de raccordement endommagé pour éviter tous dangers.

petra[®]
electric

Mise en service

Quand vous n'utilisez pas le câble, vous pouvez l'enrouler sur le support se trouvant sous l'appareil. Brancher la fiche sur une prise de sécurité.

Avant la première utilisation faire fonctionner au moins trois fois l'appareil au niveau maximum sans pain afin d'enlever la protection des surfaces des éléments chauffants. L'odeur qui se présente est normale; bien aérer la pièce. Laisser refroidir l'appareil avant chaque mise en marche.

Pour faire griller le pain mettre le thermostat sur le niveau moyen. Introduire le pain dans l'appareil. Les tranches ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à 20mm. Pour la mise en marche, appuyer sur le bouton "lift". Le bouton ARRET s'allume en rouge et le pain est tenu jusqu'à ce que l'appareil s'arrête automatiquement après le temps de grillage. Pour enlever le pain, pousser le bouton "lift" vers le haut afin de l'éjecter.

Si le pain n'est pas assez grillé, augmenter le thermostat. Si le pain est trop grillé, le baisser. Les chiffres 1 à 7 sont indicatifs. Plus le chiffre est élevé plus le pain sera grillé. Le degré de cuisson dépend également de la taille du pain, de la variété du pain et de la grosseur de la tranche. Pour cette raison, nous vous con-



seillons, pour des tranches fines, du pain moins humide ou bien pour les cas où toutes les fentes ne seraient pas toutes utilisées, de choisir un thermostat plus faible. Si vous grillez une tranche seulement, la cuisson sera plus intensive sur la partie intérieure de la tranche. Si vous grillez 2 tranches, veillez à utiliser les deux fentes.

 Si la tranche est trop grillée (noircissement), il en résulte une augmentation d'acrylamide. Il est donc préférable d'éviter de trop griller votre pain.

STOP Arrêt du grillage

Si la tranche de pain grille trop il est possible à tout moment d'arrêter la cuisson en appuyant sur ce bouton.



Réchauffage

Après avoir allumé le toaster, appuyer sur la touche réchauffage. Indépendamment du degré de cuisson choisi le pain refroidi est réchauffé et à nouveau croustillant et le pain peu doré devient un peu plus doré.



Décongélation

Après avoir allumé le toaster, appuyer sur la touche décongélation. Le temps de cuisson sera alors automatiquement plus long afin de griller du pain décongelé.

Cuisson des petits pains.

Le toaster a une grille intégrée prévue à cet effet. La grille sort en positionnant le bouton vers le haut. Les petits pains peuvent être dorés en même temps des deux côtés. Si les petits pains sont trop secs, les humidifier un peu avant la cuisson qui n'en sera que meilleure.

Tiroir ramasse-miettes

Lors du grillage les miettes tombent dans le tiroir ramasse-miettes. Pour le vider, le tirer.

Nettoyage et entretien

Débrancher la prise après l'usage et le laisser refroidir. Enlever les miettes coincées dans l'appareil avec un pinceau à poils durs. Ne pas retourner l'appareil, le tiroir ramasse-miettes se viderait à l'intérieur de l'appareil. Enlever ensuite le tiroir, le vider, le nettoyer et le remettre en place. Ne jamais plonger le toaster dans l'eau. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs.



Cet appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2005/32/CE.



Quand il n'est plus utilisable (fin de vie), vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais le remettre au point de recyclage.

ge des appareils électriques et électroniques le plus proche (ou déchetterie). Si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez également vous adresser à la mairie de votre commune.

Sous réserve de changements techniques.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat. Wij raden aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en aan derden die het apparaat willen gebruiken door te geven. Het apparaat mag alleen voor het doel gebruikt worden dat in deze gebruiksaanwijzing aangegeven is. Bij het gebruik moet u de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240 V 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: 1300-1500 W
Beschermingsklasse: I

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een reglementair geïnstalleerde veiligheidswandcontactdoos. Voedingskabel en stekker moeten droog zijn.
- Het apparaat mag niet via een externe timer of afstandsbediening worden gebruikt.
- Gebruik de broodrooster nooit zonder toezicht.
- Trek het snoer niet over scherpe randen en zorg dat het niet klem zit. Laat het snoer niet hangen en bescherm het tegen olie en hitte.
- Het apparaat niet op hete oppervlakken zoals fornuis e.d. plaatsen

en niet in de buurt van open vuur gebruiken.

- Gebruik het apparaat nooit zonder volledig ingeschoven kruimellade.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, en zorg dat u altijd droge handen heeft.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysische, sensorische of geestige mogelijkheden, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, toeziet of duidelijke instructies heeft gegeven, hoe het apparaat benut moet worden.
- Pas op, dat kinderen geen kans krijgen met het apparaat te spelen.
- Zet het apparaat niet aan en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat of het snoer beschadigd is
 - het vermoeden bestaat dat het apparaat defect is na bijvoorbeeld het laten vallen ervan.
 In deze gevallen het apparaat ter reparatie aanbieden.
- Let erop dat het brood niet klem komt te zitten tijdens de roosterprocedure. Mocht dit toch gebeuren dan eerste de stekker uit het stopcontact trekken en daarna de storing verhelpen.
- **Let op:** Geroosterd brood kan branden.

Plaats het apparaat daarom nooit in de buurt van brandbare voorwerpen (bijv. gordijnen) en blijf het apparaat in het oog houden.

- **Let op, verbrandingsgevaar:** De broodrooster wordt tijdens gebruik heet! Daarom de broodlift naar boven duwen om de toasts uit de broodrooster te nemen.
- Ga nooit met vingers of voorwerpen als messen, lepels etc in de rooster-schacht.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer deze rechtop staat en vrij is opgesteld.
- Dek de broodschacht tijdens het roosteren nooit af. En plaats geen brood of broodjes of het gedeelte van de broodrooster, daar dit tot overhitting kan leiden.
- De stekker moet uit het stopcontact getrokken worden:
 - indien er een storing optreedt ter wijl het apparaat in werking is
 - voor alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
 - na het gebruik.
- Het apparaat niet in water dompelen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of een ondeskundige reparatie. Ook de garantie komt in dergelijke situaties te vervallen. Het apparaat is niet bestemd voor professioneel gebruik.

fessioneel gebruik.

- Reparaties aan het apparaat mogen, evenals de vervangen van een beschadigde aansluitingsslang, uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of een ander gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd; dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Ingebruikname

Op de bodem van het apparaat kunt u de niet-benodigde lengte van de voedingskabel. Steek de stekker in het stopcontact.

Laat het apparaat voordat u het voor het eerst gebruikt op de hoogste stand minstens 3 keer zonder brood proefdraaien. Dit is nodig om het afdek materiaal van de verwarmingselementen te verwijderen. Hoewel de hierdoor veroorzaakte verbrandingsgeur niet schadelijk is, dient hierbij goed gelucht te worden. Voordat u het apparaat weer inschakelt, moet u het altijd even laten afkoelen.

Draai de knop voor het instellen van de bruiningsgraad op de middelste stand. Plaats de sneetjes brood in de roosterschacht. De sneetjes mogen niet dikker dan 20mm zijn. De broodlift naar onder drukken. De stoptoets kleurt rood, de broodlift wordt beneden vastgehouden tot het apparaat na het verlopen van de toasttijd automatisch uitschakelt. De broodlift naar boven duwen, de toasts

kunnen uit het apparaat worden genomen. Indien de toast te licht ofwel te donker is een hogere/lagere instelling kiezen.

De getallen 1-7 dienen alleen als indicatie. Hoe hoger het getal, desto donkerder de toast wordt. Het eindresultaat bij dezelfde kan als gevolg van broodsoort, grootte en dikte van de sneden en vochtigheid van het brood verschillend zijn. Kies daarom een lagere instelling voor droger brood of kleinere sneetjes, maar ook voor een half gevulde roostergleuf. Als je slechts 1 sneetje brood roostert, zal het bruinen aan de binnenkant intensiever zijn. Bij 2 sneetjes de 2 roostergleuven benutten.

 Wanneer het bruinen van het brood te intensief is, komt er een grote hoeveelheid acrylamide vrij. Vermijd daarom bij het roosteren een te intensieve bruining van het brood.

STOP Toasten onderbreken

Wanneer het brood te donker wordt, kunt u het toasten altijd met deze knop stopzetten.

Opwarmen / naroosteren

Indien direct na het inschakelen van de toaster op de knop voor het opwarmen / natoasten gedrukt wordt, wordt onafhankelijk van de ingestelde bruingsgraad reeds afgekoelde toast weer knapperig opgewarmd en te lichte toast nageroosterd.



Ontdooien

Wanneer direct na het inschakelen van het apparaat op de ontdooiknop wordt gedrukt, wordt het toasten automatisch verlengd. Deze functie kunt u gebruiken om bevroren brood te toasten.

Broodjesopzet

De toaster is uitgerust met een geïntegreerde broodjesopzet. Deze wordt opgezet door de schuifknop in de richting van de roosterschacht naar boven te bewegen. Op de middelste stand kunnen de broodjes aan beide kanten worden opgebakken. Als de broodjes erg droog zijn, kunt u ze het beste van te voren een beetje vochtig maken. Dan lukken ze beter.

Kruimellade

Wanneer tijdens het toasten kruimels naar beneden vallen, worden deze in de kruimellade opgevangen. Om de kruimellade te legen, dient u deze uit het apparaat te trekken.

Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Kruimels die in de roosterschacht en aan het verwarmingselement zijn vastgebakken kunnen met een borstels verwijderd worden. Houdt het apparaat daarbij niet ondersteboven, daar de kruimellade anders geleegd wordt in het apparaat. Trek de kruimellade uit het apparaat, reinig het en plaats het

terug. De toaster mag uit veiligheidsoverwegingen niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen. Reinig de nog warme bakplaten met een kwastje of borsteltje. Reinig de buitenkant van het apparaat met een iets vochtige doek. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG en 2005/32/EG.



Dit product mag na afloop van zijn levensduur niet met het normale huishoudafval verwijderd worden, maar moet bij een verzamelplaats voor elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Details zijn bij uw gemeentebestuur te verkrijgen.

Technische veranderingen voorbehouden.

petra[®]
electric

petra[®]
electric



petra - electric
Kundendienst
Greisbacherstraße 6
89331 Burgau

www.petra-electric.de

Änderungen vorbehalten - 100630